


この度はパワーオール、DC9V 電源システムをお買い上げ頂きまして大変ありがとうございました。ご使用開始前に本説明書を良くお読みになり、正しくお使い下さい。

PA-9 をコンセントにつなぐ前に、接続する全ての機器の入力電圧と極性を調べて下さい。センターピンがマイナスの機器で標準的なコネクターの DC9V 駆動の機器でしたらそのまま接続できます。 

センターがプラスの機器は、別売りの Cable-Red を使用して極性を反転して下さい。コネクタが標準の形状以外の場合は、別売りの変換ケーブルを使用して下さい。複数のエフェクト機器を接続したい場合は別売りのデジチェーンケーブルを使用して下さい。全ての機器にコネクタを接続した後で、PA-9 に接続し、最後に PA-9 をコンセントに差しして下さい。

※ AC9V を使用する機器には使用できません。

できる限り PA-9 は壁のコンセントに直接差し込んで下さい。他の機材がつながれている延長ケーブルに差し使用すると、グラウンドループを起こし、ハムノイズの原因になる場合があります。特にアンプと同じ延長ケーブルには差さないで下さい。

- PA-9 は DC9V 専用です。異なる電圧を使用する機材には直接使用できません。別売りの Iso-Pump を使用して、12, 18, 24V に変換してから使用して下さい。
- BOSS の ACA-100 アダプターを使用するモデルは、別売りの Iso-Pump を使用して電圧を 12V にセットして使用して下さい。
- 接続する全ての機器のグラウンドは全て同じ極性でなければなりません。グラウンドがプラスの機器を混在して使用する場合には、別売りの Ground Hound グランド・アイソレイターを使用する必要が有ります。
- PA-9 をコンセントに差す前に必ず全ての機器の極性を再確認して下さい。万が一極性を間違えて使用して機器が故障しても、製造元および輸入元では一切の保証をいたしかねます。
- デジチェーンケーブルには合計の容量が最大 2,000mA までの機材が接続できます。
- デジチェーンケーブルの使用しないコネクタには、ショートを防ぐために別売りのケーブルキャップでカバーして下さい。

もし PA-9 から電源が適切に供給できない場合は、いったんコンセントから抜いて、1 分程度経過してから再度コンセントに差し見て下さい。それでも正常に機能しない場合は、エフェクト機器を 1 台ずつ動作チェックして下さい。技術的なお問い合わせは電子メールで contact@tmc-liveline.co.jp までお願いいたします。